

INSTRUKSI KERJA

20 - 03 - 24Dibuat No. Dokumen

PENGECEKAN CHAMBER RETORT

Disetujui

Revisi IK QT 11 00

Hal.

1/3

Tanggal

Pelaksana : Operator Retort

Frekuensi : Pada setiap pergantian batch

1. Alat-alat

1.1 Thermometer, untuk mengukur suhu produk

1.2 Penggaris, untuk mengukur panjang produk

1.3 Jangka Sorong, untuk mengukur lebar produk

2. Pengecekan Pemasakan

2.1 Lakukan pengecekan pada proses penyusunan produk ke dalam *tray*. Pastikan produk tersusun rapi dalam tray dengan maksimal 6 tumpukan produk untuk sosis, dan maksimal 84 pouch pertray untuk produk RTE. Tray kemudian di susun dalam troly. Pastikan 1 troly terdiri dari 7 tray.

2.2 Masukan troly kedalam retort chamber. 1 Chamber berisi 4 troly. Lakukan verifikasi suhu dan waktu pada setiap tahapan proses pemasakan dengan detail sebagai berikut:

Water Injection : Pastikan air tanki atas turun ke tanki bawah, sampai

level yang ditentukan.

Up Temperatur : Pastikan suhu naik dari 85°C ke 121°C, tekanan 2.6 bar.

Sterilisasi : Pastikan suhu sterilisasi sudah mencapai suhu 121°C

selama 12 menit atau suhu 119°C selama 16 menit untuk

produk sosis, suhu 121°C selama 50 dan 55 menit untuk

produk RTE, tekanan 2.6 bar.

Hot water Recycle : Pastikan air dinaikan ke tanki atas tekanan 2.6 bar.

Cooling water injection: Pastikan air dingin telah masuk ke tanki sesuai level

yang ditentukan dengan tekanan 2.6 bar.

Cooling constant : Pastikan pada tahap ini, air disirkulasi selama 5 menit

untuk produk sosis, dan selama 15 - 20 menit untuk

produk RTE, dengan tekanan 2.6 bar.



	Tanggal	Hal.
INSTRUKSI KERJA	20 - 03 - 24	2/3
	No. Dokumen	Revisi
PENGECEKAN CHAMBER RETORT	IK QT 11	00

- Raw cooling water : Pastikan air yang digunakan saat proses cooling

constant terbuang dengan tekanan 2.6 bar.

- Drainase pressure : Pastikan tekanan pada tanki bawah sudah sampai 0 Mpa

3. Pengecekan Setelah Pemasakan

3.1 Lakukan uji organoleptik dan pengecekan suhu pada produk hasil pemasakan. Catat seluruh pengecekan pemasakan pada form QT 20 dan QT 37.

- 3.2 Lakukan pengecekan untuk produk sosis, meliputi ukuran (panjang dan diameter), *air trap* dan kerekatan produk dengan PVDC secara sampling. Pengecekan dilakukan pada setiap kode mesin *stuffing* yang digunakan. Catat seluruh hasil pengecekan pada form QT 09.
- 3.3 Pastikan produk hasil pemasakan sesuai standar. dan bila terdapat produk yang tidak sesuai standar (pecah seal, tanpa klip, *overcook/undercook*, bengkok, organoleptik tidak sesuai) maka produk tersebut harus segera di pisahkan untuk produk sosis.
- 3.4 <u>Lakukan pengecekan produk hasil pemasakan untuk produk RTE, bila terdapat produk yang tidak sesuai standar (pecah seal, sobek, bocor, lebar seal tidak sesuai standar)</u> maka produk tersebut harus segera dipisahkan.
- 3.5 Produk sosis yang tidak sesuai standar tersebut kemudian akan di kupas untuk selanjutnya dijadikan *rework*. Lakukan pengecekan kontaminasi benda asing pada produk yang telah di kupas.
- 3.6 Jika banyak ditemukan produk sosis yang tidak sesuai standar, segera koordinasikan dengan operator dan qc *stuffer* untuk dapat meningkatkan ketelitian. Informasikan pada enginering agar dapat dilakukan perbaikan pada mesin *stuffing* yang bermasalah.



	Tanggal	Hal.
INSTRUKSI KERJA	20 - 03 - 24	3/3
	No. Dokumen	Revisi
PENGECEKAN CHAMBER RETORT	IK QT 11	00

- 3.7 Apabila dalam satu kali pemasakan produk sosis, hasil *reject* setelah pemasakan menunjukkan jumlah *reject* lebih dari 2%, maka sebelum produk melewati *conveyor washing* harus dilakukan perlakuan khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Sebelum melewati proses *washing*, produk tersebut akan dicuci secara manual dalam bak kuning menggunakan PC kleer dengan konsentrasi 1% dan dilakukan perendaman selama 5 menit.
 - Produk dengan *reject cooking* lebih dari 2% akan dilakukan karantina secara terpisah pada ruang karantina dan diberi label HOLD.
 - Apabila setelah proses karantina, pada retain sampel menunjukkan tumbuhnya jamur ujung, maka seluruh produk akan dilakukan cuci ulang.
 - Apabila setelah proses karantina, pada hasil samping tidak menunjukkan tumbuhnya jamur ujung, maka produk tersebut dinyatavan RELEASE.