



 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA	Disetujui 	Tanggal 20 – 03 – 24	Hal. 1/2
	PENGECHEKAN LARUTAN POTASSIUM SORBAT DAN PC KLEER	Dibuat 	No.Dokumen	Revisi
			IK QT 13	00

Pelaksana : QC

Frekuensi : Pada setiap pergantian *batch*

1. Pengecekan Larutan Pottasium Sorbate

1.1 Timbang potassium sorbate dengan konsentrasi 0.15%.

- Cara perhitungan :

= Konsentrasi potassium sorbate x kapasitas bak

= 0.15% x 221 L

= 331,5 g

1.2 Pastikan bak *washing* potassium sorbate bersih. Isi bak *washing* potassium sorbate dengan air sesuai kapasitas.

1.3 Masukkan potassium sorbate ke dalam bak dan nyalakan *sprayer* potassium sorbate.

1.4 Pastikan produk melewati *sprayer* pottasium sorbate.

1.5 Lakukan pergantian setiap satu *batch* sekali.


2. Pengecekan Larutan PC Kleer

2.1 Pastikan bak *washing* PC kleer bersih.

2.2 Kebutuhan air untuk bak PC Kleer perjamnya adalah 600 liter. Didapat dari debit air per 6 detik adalah 1 liter.

2.3 Setelah bak *washing chemical* terisi, tambahkan cairan PC kleer secara manual sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar pemberian PC kleer pada awal *washing* sebagai berikut :

- All varian → 0,1%
- Bak 1 → 0,1 % x 1800 L = 1,8 L
- Bak 2 → 0,1 % x 921,6 L = 0,9216 L

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA	Tanggal	Hal.
		20 – 03 – 24	2/2
	PENGECHEKAN LARUTAN POTASSIUM SORBAT DAN PC KLEER	No.Dokumen	Revisi
		IK QT 13	00

2.4 *Setting volume* cairan PC Kleer yang akan digunakan dalam 600.000 ml air setiap jam. Standar *volume* PC Kleer yang digunakan pada bak *washing* setiap 5 menit sekali, sebagai berikut :

- Champ Ayam Original, Champ Otak-otak dan Okey Ayam Bakar → 0.7%
 $= 0.7\% \times 600.000 = 4.200 \text{ ml / jam}$
 $= 4.200 \text{ ml/jam} : 12 = 350 \text{ ml / 5 menit}$
- Champ Beef BBQ, Produk RTE → 1.0%
 $= 1.0\% \times 600.000 = 6.000 \text{ ml / jam}$
 $= 6.000 \text{ ml/jam} : 12 = 500 \text{ ml / 5 menit}$

2.5 Masukkan selang ke dalam jerigen PC Kleer dan putar keran air. *Dossing pump* akan bekerja setelah aliran air melewati *dosing pump*.

2.6 Pastikan *volume* debit cairan PC Kleer keluar sesuai dengan jumlahnya.

2.7 Pastikan *volume* debit air yang keluar sesuai dengan jumlah settingannya.

2.8 Verifikasi *volume* PC Kleer yang digunakan :

- Masukkan PC Kleer sebanyak 1 L ke dalam gelas ukur
- Masukkan selang *dosing pump* ke dalam gelas ukur
- Jalankan aliran air. Setelah 5 menit cek jumlah *volume* PC Kleer yang sudah tersedot sesuai atau tidak dengan poin 2.4.