

INSTRUKSI KERJA

Disetujui	Tanggal	Hal.
En.	11 - 12 - 18	1/1
Dibuat	No.Dokumen	Revisi
A	IK QB 08	00

Pemeriksaan Proses Pengemasan

Pelaksana : QC

Frekuensi : Setiap pergantian batch

- Periksa kesesuaian jenis produk yang akan dikemas dengan jenis kemasan yang akan digunakan
- 2. Periksa kondisi kemasan plastik (ada tidaknya keriput, delaminating, gambar berbayang dll)
- 3. Periksa kode produksi dan best before produk pada kemasan plastik
- 4. Ambil produk yang telah dikemas secara acak minimal 10 pack dalam setiap batch produk
- 5. Lakukan pemeriksaan hasil sealing meliputi:
 - Celupkan kedalam air kemasan plastik kosong (tanpa produk) jika terdapat gelembung berarti kemasan bocor
 - Injak kemasan plastik kosong jika sobek dibagian sealing berarti laminasi hasil sealing kurang
 - Lakukan uji kerekatan/kekuatan ada tidaknya kebocoran hasil *sealing* dengan menekan atau menarik kemasan pada kedua sisi menggunakan tangan.
- 6. Periksa kondisi, jenis, kode produksi dan best before dari karton box yang akan digunakan.
- 7. Periksa berat dan isi produk/karton box inner dan outer secara acak minimal 10 pack dalam setiap batch produk
- 8. Jika terjadi ketidaksesuaian, informasikan ke produksi untuk dilakukan pemisahan dan tindakan perbaikan.
- 9. Kemasan yang tidak mungkin dilakukan tindakan perbaikan dipisahkan dan di reject.
- 10. Lakukan verifikasi hasil tindakan koreksi dan penyesuaian yang dilakukan oleh produksi.
- 11. Catat semua hasil pemeriksaan dalam FM QB 08