

	Disetujui	Tanggal	Hal.
INSTRUKSI KERJA	(2)	28 - 01 - 23	1/1
	Dibuat	No. Dokumen	Revisi
Peneraan Timbangan	Arta	IK OR 19	01

- 1. Lakukan peneraan timbangan di setiap awal produksi.
- 2. Peneraan dilakukan dengan menempatkan anak timbangan yang sudah dikalibrasi pada tatakan timbangan yang akan diperiksa.
- 3. Catat kode timbangan, standar berat anak timbangan yang digunakan, waktu peneraan, dan kesesuaian pembacaan antara timbangan aktual dengan anak timbangan.
- 4. Apabila terjadi penyimpangan/selisih > 1 g, ulangi prosedur peneraan timbangan.
- 5. Apabila tetap terjadi penyimpangan/selisih > 1 g, laporkan pada petugas produksi untuk diambil tindakan koreksi.
- 6. Catat hasil peneraan pada form QR 18.