


 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA		Disetujui 	Tanggal 20 – 03 – 24	Hal. 1/3
	KALIBRASI <i>WEIGHER</i>		Dibuat 	No. Dokumen	Revisi
				IK QT 21	00

Pelaksana : QC

Frekuensi : Setiap akan memulai proses *cartoning*

1. Kalibrasi *Weigher* Toples dan Pouch

1.1 Pilih opsi menu




1.2 Pilih opsi “*Acces Level Change*”



1.3 Tekan tombol *enter*



1.4 Masukkan *password*



1.5 Pilih opsi “*Span adjustment*”



1.6 Letakkan pemberat pada *weigher*




1.7 Tekan *enter*



1.8 Kalibrasi selesai, lalu pilih “*Exit*”



 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA	Tanggal	Hal.
		20 – 03 – 24	2/3
	KALIBRASI <i>WEIGHER</i>	No. Dokumen	Revisi
		IK QT 21	00

1.9 Ambil sampel 1 buah toples yang diisi 27 pcs sosis dan coba lewatkan *weigher*, jika tersingkir maka *weigher* siap digunakan. Kurangi isi toples menjadi 25 pcs sosis, jika tersingkir maka *weigher* selesai di kalibrasi dan siap digunakan.



1.10 Ambil sampel 1 buah *pouch* yang diisi 31 pcs sosis dan coba lewatkan *weigher*, jika tersingkir maka *weigher* siap digunakan. Kurangi isi *pouch* menjadi 29 pcs sosis, jika tersingkir maka *weigher* selesai di kalibrasi dan siap digunakan.

1.11 Catat hasil pengecekan pada form QT 06

2 Kalibrasi *Weigher Carton*

2.1 Pilih opsi “Menu” lalu tekan *enter*



2.2 Pilih opsi “*Weight unit Adj.*” lalu tekan *enter*



2.3 Masukkan *password*




2.4 Pilih opsi “*Span adjustment*” lalu tekan *enter*



2.5 Letakkan pemberat 10kg (2 buah) pada *weigher* lalu tekan *enter*



 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA	Tanggal	Hal.
		20 – 03 – 24	3/3
	KALIBRASI <i>WEIGHER</i>	No. Dokumen	Revisi
		IK QT 21	00

2.6 Lalu pilih “Exit”



2.7 Ambil sampel 1 karton box yang sudah diisi 5 buah toples terisi 26 pcs sosis, lewatkan *weigher*, jika tersingkir maka *weigher* siap digunakan.

2.8 Ambil sampel 1 karton box yang sudah diisi 9 buah pouch terisi 30 pcs sosis, lewatkan *weigher*, jika tersingkir maka *weigher* siap digunakan.

2.9 Catat hasil pengecekan pada form QT 33