

INSTRUKSI KERJA	Disetujui	Tanggal	Hal.
	By	30 - 01 - 2023	1/1
	Dibuat	No. Dokumen	Revis

## Verifikasi Mesin Steamer

U		
ibuat	No. Dokumen	Revis
Mr.	IK QR 33	00

- 1. Lakukan verifikasi mesin steamer di setiap awal produksi.
- 2. Pastikan aliran mesin boiler telah dinyalakan dan periksa tekanan (bar) telah berfungsi.
- 3. Pastikan kabel mesin telah terpasang pada stop kontak dan mesin dalam kondisi on.
- 4. Atur suhu dan waktu pada mesin steamer.
- 5. Gunakan termometer saveris sebagai pembanding pengecekan suhu.
- 6. Nyalakan heater untuk memulai proses steaming.
- 7. Pastikan mesin steamer berbunyi setelah suhu aktual mesin steamer mencapai suhu setting dan pada saat waktu proses tercapai.
- 8. Jika suhu tidak tercapai, segera laporkan kepada petugas engineering untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 9. Catat hasil verifikasi pada form QR 29.