

## INSTRUKSI KERJA

## Disetnjui Tanggal Hal. 11 - 12 - 18 1/1 Dibuat No. Dokumen Revisi IK QB 04 00

## **Peneraan Thermometer**

Pelaksana : QC

Frekuensi : Setiap awal produksi

1. Lakukan peneraan thermometer disetiap awal produksi.

- 2. Peneraan thermometer dengan cara memasukkan sensor thermometer ke dalam es  $(0 \, {}^{\circ}\text{C})$ .
- 3. Jika ada selisih angka display suhu dengan suhu standar es, beri keterangan (+) atau (-) angka selisih (faktor koreksi).
- 4. Jika faktor koreksi < 0.5 °C , thermometer perlu perbaikan.
- 5. Catat hasil pemeriksaan dalam FM QB 05.